



### محتويات بسته

- کابل USB
- تلفن همراه
- آداپتور برق
- بین خروجی
- اقلام همراه دستگاه و آنها


تصاویر ممکن است بر اساس منطقه متفاوت باشد.

برای مشاهده دستگاه به [www.samsung.com](http://www.samsung.com) مراجعه کنید

ممکن است برای استفاده از موارد ذکر شده نیاز به اینترنت باشد

### چیدمان دستگاه

برای روشن کردن دستگاه، کلید باور را برای چند ثانیه فشار داده و نکه دارید.



## سامسونگ راهنمای شروع سریع



هایا تجارت همراه باختر  
HAYA TEJARAT HAMRAH BAKHTAR

## اطلاعات ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه ، کلیه اطلاعات ایمنی را بخوانید تا از استفاده ایمن و مناسب اطمینان حاصل کنید. می توانید اطلاعات ایمنی بیشتری را در منوی اطلاعات ایمنی برنامه تنظیمات مشاهده کنید.

## مشدادر

هشدارهای زیر را برای جلوگیری از حوادث مانند آتش سوزی با انفجار ، جراحت با آسیب به دستگاه دنبال کنید . \* دستگاه را در معرض ضربه با آسیب فیزیکی قرار ندهید. فقط از باتری ها ، شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید که مخصوص دستگاه شما طراحی شده است. از تماس چک چند منظوره و بیانه های بازرسی با مواد خارجی مانند فلز ، مایعات با گرد و غیره جلوگیری کنید. اگر قسمتی از دستگاه مانند بدن شیشه ای یا اکریلیک شکسته ، سیگار می کشد با بوی سوزانده می دهد ، بلاقاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید. فقط بعد از تعمیر دستگاه در مرکز خدمات سامسونگ ، دوباره از آن استفاده کنید. هنگام روشن شدن محفظه باتری ، دستگاه را روشن نباشد. باتری را جدا با استفاده مجدد نکنید. به کودکان یا حیوانات اجازه ندهید که دستگاه را بجوبند یا مکیده شوند. این دستگاه را می توان در مکان هایی با دمای محیط تا ۳۵ درجه سانتی گراد استفاده کرد. می توانید دستگاه را در آرامیش SAR بدن زن به فاصله ۰/۵ سانتی متر انجام شده است. برای رعایت دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض RF در طول عمل بدن و زن ، دستگاه باید حداقل در این فاصله از بدن قرار گیرد. برای مقادیر SAR برای سایر کشورها: برای مقادیر SAR مخصوص مدل شما ، از [www.samsung.com/sarand](http://www.samsung.com/sarand) دیدن کنید و منطقه و دستگاه خود را با شماره مدل جستجو کنید.

## نرخ جذب ویژه (SAR) اطلاعات گواهینامه

تلفن همراه شما طوری طراحی شده است که SAR [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) از محدوده SAR برای قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی توصیه شده توسط تجاوز نکند

اگر دستگاه شما بیخ زده است و پاسخ نمی دهد ، کلید پاور و کلید کاهش صدا را بیش از ۷ ثانیه به طور همزمان فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.

توصیه می شود برای مدت طولانی از گرافیک ثابت در پخشی با تمام صفحه لمسی استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است منجر به تصاویر پس زمینه سوختگی صفحه) یا شیخ شود.

برای جلوگیری از آسیب احتمالی شن - وای هنگام استفاده از هدست ، به مدت طولانی به صدا با صدای زیاد گوش نزدید.

بسهته به منطقه ، ازانه دهنده خدمات یا نسخه نرم افزار ، ممکن است برخی از محتواها با دستگاه شما متفاوت باشد و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

Samsung Electronics Co., Ltd ۲۰۲۰ © حق جاب

## دستورالعمل های بین المللی

سازمان (ICNIRP) شامل موارد قابل توجهی می شود حاشیه ایمنی برای اطمینان از ایمنی همه افراد ، صرف نظر از سن و سلامتی طراحی شده است. دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد آندازه گیری استفاده می کند که به عنوان نرخ جذب ویژه یا شناخته می شود. محدودیت SAR برای دستگاه های تلفن همراه ۰/۵ وات بر کیلوگرم است. بالاترین مقادیر SAR تحت دستورالعمل ICNIRP برای این مدل دستگاه عبارتند از:

مقادیر SAR برای کشورهای اروپایی : مقادیر SAR زیر فقط برای دستگاههایی است که برای استفاده در کشورهای اروپایی توسعه یافته اند.

Head SAR برای این مدل و شرایطی که تحت آن Head SAR ثبت شده است

۳/۷۷ وات بر کیلوگرم برای سر  
۴/۶۷ وات بر کیلوگرم برای بدن

آرامیش SAR بدن زن به فاصله ۰/۵ سانتی متر انجام شده است. برای رعایت دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض RF در طول عمل بدن و زن ، دستگاه باید حداقل در این فاصله از بدن قرار گیرد.

برای مقادیر SAR برای سایر کشورها: برای مقادیر SAR مخصوص مدل شما ، از [www.samsung.com/sarand](http://www.samsung.com/sarand) دیدن کنید و منطقه و دستگاه خود را با شماره مدل جستجو کنید.

(۱)

اطلاعات ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه ، کلیه اطلاعات ایمنی را بخوانید تا از استفاده ایمن و مناسب اطمینان حاصل کنید. می توانید اطلاعات ایمنی بیشتری را در منوی اطلاعات ایمنی برنامه تنظیمات مشاهده کنید.

## مشدادر

هشدارهای زیر را برای جلوگیری از حوادث مانند آتش سوزی با انفجار ، جراحت با آسیب به دستگاه دنبال کنید . \* دستگاه را در معرض ضربه با آسیب فیزیکی قرار ندهید. فقط از باتری ها ، شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید که مخصوص دستگاه شما طراحی شده است. از تماس چک چند منظوره و بیانه های بازرسی با مواد خارجی مانند فلز ، مایعات با گرد و غیره جلوگیری کنید. اگر قسمتی از دستگاه مانند بدن شیشه ای یا اکریلیک شکسته ، سیگار می کشد با بوی سوزانده می دهد ، بلاقاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید. فقط بعد از تعمیر دستگاه در مرکز خدمات سامسونگ ، دوباره از آن استفاده کنید. هنگام روشن شدن محفظه باتری ، دستگاه را روشن نباشد. باتری را جدا با استفاده مجدد نکنید. به کودکان یا حیوانات اجازه ندهید که دستگاه را بجوبند یا مکیده شوند. این دستگاه را می توان در مکان هایی با دمای محیط تا ۳۵ درجه سانتی گراد استفاده کرد. می توانید دستگاه را در

ذخیره دستگاه در خارج از محدوده دمای توصیه شده ممکن است به دستگاه آسیب برساند با طول عمر باتری را کاهش دهد. از دستگاه خود در محیط گرم یا نزدیک آتش استفاده نکنید. تمام هشدارها و مقررات ایمنی در مورد استفاده از دستگاه تلفن همراه هنگام کار با خودرو را رعایت کنید .

(۲)